



Renovierung geölter Böden mit WOCA Produkten

WOCA einfach richtig

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212



Einsatzgebiet

Sollten Sie Ihren Boden durch eine regelmäßige Grundreinigung und Behandlung mit WOCA Pflegeöl „in Schuss halten“, ist der Inhalt dieser Anleitung für Sie wahrscheinlich uninteressant. Denn im Folgenden wird beschrieben, wie man jene geölten Holzböden renovieren kann, die aufgrund mangelnder Pflege stark verschlissen sind. Selbstverständlich ist eine solche Renovierung aufwändiger als die regelmäßige Pflege. Im Rahmen des Möglichen lässt sich das Erscheinungsbild des Bodens mit dieser Vorgehensweise jedoch deutlich verbessern.

Sonderfälle: Böden aus Buche oder Ahorn

Böden, die aus Buche oder Ahorn gefertigt sind, sind bei nachlässiger Pflege besonders empfindlich. Die fehlende Erneuerung der Ölbehandlung führt bei diesen Hölzern zu stärkerer Wasseraufnahme, die Quellungen und weitere Schäden nach sich ziehen kann. Die Reinigung schadhafter Bereiche mit wässriger Reinigerlösung kann solche Vorschäden noch verstärken. Daher empfehlen wir bei diesen Hölzern, von der hier beschriebenen Methode zur Renovierung abzusehen, und das Holz stattdessen mit einem Schleifgitter oder Schleifpad abzuschleifen und anschließend neu mit Öl zu behandeln.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0016

Was tun bei UV-geölten Böden?

Vernachlässigung bedeutet bei UV-geölten Böden fast immer, dass keinerlei schützende Wirkung des Öls mehr vorhanden ist.

Ein gründlicher Reinigungsschliff mit anschließender Ölbehandlung führt hier erfahrungsgemäß zum besten Ergebnis.



Tellermaschine
Mit Nylonbürste und Reinigungsmitteltank ausgestattet sorgt die Maschine für eine schnelle und gründliche Reinigung.



WOCA Pflegeöl
Nach der Grundreinigung sollte die Oberfläche mit WOCA Pflegeöl aufgefrischt werden.



WOCA Intensivreiniger
Nach der Grundreinigung sollte die Oberfläche mit WOCA Pflegeöl aufgefrischt werden.

Schritt für Schritt Anleitung

Neben WOCA Intensivreiniger, und dem WOCA Pflegeöl, mit dem der Boden ursprünglich behandelt wurde, benötigen Sie eine Scheibenmaschine (ggf. mit Nylonbürste und Reinigungsmitteltank) sowie weiße / grüne / schwarze Maschinenpads und ggf. Lackschleifpads „schwedенrot“. Die Renovierung von geölten Holzböden sollte am besten zu zweit durchgeführt werden.

1. Grundreinigen

Zuerst wird der Boden mit WOCA Intensivreiniger gründlich gereinigt. Das ist besonders wirksam, wenn sie mit Hilfe einer Tellermaschine arbeiten. Statt einem schwarzen/ grünen Pad kann auch ein Bürstenaufsatz verwendet werden. Die WOCA Intensivreiniger-Lösung kann bei großen Flächen auch in den Tank gegeben werden und gelangt bei laufender Maschine durch ein Dosierventil direkt auf das Holz. Der mit der Maschine gelöste Schmutz sollte umgehend von einer zweiten Person mit einem Baumwoll-Mop oder einem Nasssauger aufgenommen werden.

2. Ölbehandlung erneuern

Nach der Reinigung / Trocknung des Bodens muss die schützende Ölbehandlung des Bodens erneuert werden. Bei der Nachbehandlung empfehlen wir, das selbe WOCA-Öl wie bei der Erstbehandlung zu benutzen. Die Verarbeitung erfolgt dabei wie bei WOCA Pflegeöl oder Pflegepaste: Das Öl wird in geringen Mengen auf den Boden aufgebracht und mit einem weißen Pad einpoliert. Die nachgeölte Oberfläche sollte bis zur völligen Trocknung geschont werden und in den ersten acht Tagen nach der Renovierung nicht mit Wasser gewischt werden.

Wichtige Hinweise

Die durch Teppiche und Läufer (mit Kunststoffrücken) entstandenen Verfärbungen können durch die hier beschriebenen Methoden leider nicht entfernt werden. Diese Art der Flecken werden aufgrund einer Weichmacherwanderung hervorgerufen und müssen dementsprechend anders behandelt werden.

Öl darf niemals auf dem Holz stehenbleiben und offen aushärten. Es ist immer gründlich auszupolieren und ggf. trockenzureiben. Nichtbeachtung führt zu ungleichmäßiger Optik und klebrigen, glänzenden Stellen, die nur noch durch Schleifen zu entfernen sind.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.