

Technische Tipps und Tricks



Schutzabdeckungen von neu lackierten bzw. geölten Parkett- und Holzfußböden

Neu oberflächenbehandelte Parkett- und Holzfußböden müssen häufig mit Schutzabdeckungen versehen werden, um Beschädigungen durch die Ausführung von weiteren Gewerken zu schützen.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass Abdeckmaßnahmen erst nach vollständiger Aushärtung der zur Oberflächenbehandlung eingesetzten Systeme erfolgen dürfen.

Unterschiedliche Systeme erreichen ihre Endhärte mit voneinander abweichenden Zeiträumen. In den entsprechenden Technischen Informationen sind die Zeiten aufgeführt.

Bei unseren wasserbasierten Systemen ist eine Trockenzeit bis zum Abdecken von 5 Tagen erforderlich, Öl Systeme benötigen deutlich längere Trockenzeiten (abhängig vom jeweiligen Produkt bis zu 10 Tagen). Kürzere Wartezeiten sind möglich bei Verwendung von LOBACURE WS Rush^{A.T}, LOBADUR[®] 2K Supra^{A.T}, LOBASOL[®] HS 2K Impact Oil.

Die Abdeckung darf nicht mit weitgehend dampfdichten Materialien (Folien, TetraPack, etc.) vorgenommen werden. Wir empfehlen zur Abdeckung unsere ca. 1mm dicke Filzpappe LOBATool Cover 400g. Zur Sicherung ist eine oberseitige Verklebung der Stöße erforderlich. Die Filzpappe bietet keinen Schutz vor Feuchteeinwirkungen.

Wenn Feuchtigkeit unter eine Abdeckung gelangt, sind Schäden, wie Verfärbungen des Holzes, zu erwarten. Die Verfärbungen gehen zunächst von den Kanten der Holzelemente aus und verbreiten sich in Abhängigkeit der Einwirkzeit zu den Stabflächen. In Extremfällen sind Verformungen bzw. Anquellungen der Parkett-elemente möglich.

LOBA GmbH & Co. KG, Leonberger Straße 56-62, D-71254 Ditzingen, Fon +49 (0) 7156/357-220, Fax +49 (0) 7156/357-211, Internet: www.loba.de